

Refill-Anleitung für Epson EPL-C8000 /EPL-C8200

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs - und Nachfüllvorganges ab.

Schritt 1: Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus.
Der Vorgang ist der Anleitung des Herstellers zu entnehmen.

Schritt 2: Stellen Sie die Kartusche mit der farbigen Kappe nach oben auf den Tisch und ziehen Sie kräftig, damit die Kappe herauskommt. Schütten Sie den restlichen Toner aus der Kartusche heraus.

Schritt 3: Wischen Sie die Stöpselkanten ab und entfernen Sie so mögliche Schmutzbeläge.
Die Reinigung des Resttonerbehälters müssen Sie bei jeder Nachfüllung durchführen. Das kleine durchsichtige Fenster und die gegenüber liegende weiße Fläche müssen absolut sauber sein (Bild 1). Um die kleine Öffnung freizulegen, ziehen Sie die Plastikabdeckung 1 weg und anschließend drehen Sie die Plastikabdeckung 2 in die auf dem Bild 2 vorgezeigte Richtung. Sobald Sie die zweite Plastikabdeckung weggedreht haben, sehen Sie die kleine Öffnung (3) des Resttonerbehälters. Saugen Sie sie mit dem Staubsauger aus.



Schritt 4 Entfernen Sie das Klebeband am Ende der Kartusche (Bild 3).

Schritt 5: Ziehen Sie die Mischkappe mit der Mischspirale aus der Kartusche heraus (Bild 4). Wenn Sie zum ersten Mal mit unserem Toner nachfüllen, ist die Reinigung der Kartusche sehr empfehlenswert. Sollten Sie zum zweiten Mal mit unserem Toner nachfüllen, fällt die Reinigung weg.



Refill-Anleitung für Epson EPL-C8000 /EPL-C8200

Schütten Sie die Tonerreste aus der Kartusche in einen Müllbeutel und saugen Sie die Kartusche aus. Reinigen Sie auch die metallene Mischspirale (Bild5).



Schritt 6: Tragen Sie eine dünne Kleberschicht entlang der Stöpselkante auf. Setzen Sie den Stöpsel anschließend so ein, dass die kleine Stöpselöffnung mit der Erhebung auf der Kartusche zusammenfällt (Bild 6).



Schritt 7:
Nehmen Sie die Toner- und Carrierflaschen aus der Packung. Schütteln Sie die Tonerflasche kräftig ca. 30 sek. lang und lassen Sie die Flasche ca. 15 Sek. stehen. Geben Sie den Carrier in die Tonerflasche und schütteln Sie die Mischung (Bild 7).

Schritt 8:
Füllen Sie den Toner in die Öffnung, in der sich die Mischspirale befand. Setzen Sie anschließend die Mischkappe wieder ein und schrauben Sie sie fest (Bild 8).

Ihre Kartusche ist nun nachgefüllt und einsatzbereit.

Außer Toner können Sie bei uns den passenden Chip für den Photoleitreset für Ihren Drucker erwerben. Nach dem Chipaustausch können Sie solange drucken, wie Sie mit der Ausdruckqualität zufrieden sind. Die Lebensdauer der Photowalze verlängert sich hierbei um max. 1 Zyklus.



Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner

Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht bestätigten Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. aerosole Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Gummihandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen, auf die wir vorsorglich hinweisen.