

## Refill-Anleitung für OKI 3100, 3200

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs - und Nachfüllvorganges ab.

Step 1: Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus.  
Befolgen Sie dabei die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Step 2: Nehmen Sie die Kartusche mit dem blauen Hebel zur sich. Oben befindet sich ein kleiner Haken. Drücken Sie ihn sanft mit einem spitzen Gegenstand nach unten und drehen Sie den blauen Hebel im Uhrzeigersinn. (Bild 1, 2).  
Dabei öffnet sich ein Schlitz entlang der Kartusche. (Bild 3).



Step 3: Schüteln Sie den restlichen Toner aus der Kartusche in einen Müllbeutel oder Eimer aus. (Bild 4)  
ACHTUNG! Der Toner ist sehr luftig und entweicht sehr leicht. Deswegen entsorgen Sie gleich die Reste.



## Refill-Anleitung für OKI 3100, 3200

Step 4: Saugen Sie den Restlichen Toner aus der Öffnung (Bild 5). Drehen Sie den blauen Hebel gegen den Uhrzeigersinn und schließen Sie die Öffnung.

Step 5: Drehen Sie die Kartusche mit der anderen Breitseite zu sich und saugen Sie die Reste aus der Resttonerkammer. Diese befindet sich hinter einer runden Kappe (Bild 6). Beim Drücken auf die rechteckige Nase der Kappe geht sie in die Kartusche hinein und öffnet den Zugang zum Resttonerbehalter.



Step 6: Auf dem blauen Hebel (Bild 7) befindet sich der Stöpsel. Nehmen Sie ihn ab (Bild 8).



## Refill-Anleitung für OKI 3100, 3200


Step 7: Nehmen Sie die Flasche mit Refilltoner in die Hand, schütteln Sie sie ca. 30 sek. lang und füllen Sie den Toner in die Öffnung hinein. (Bild 9). Setzen Sie den Stöpsel wieder zurück.





Step 8: Säubern Sie eventuell die Kartusche mit einem Küchentuch. Damit ist der Füllvorgang beendet.

In unserem Online-Shop können Sie noch folgende Artikel für Ihren Drucker kaufen und somit noch mehr sparen:

	<b>Bildtrommel</b>
D-OKI3	

	<b>Anleitung+Sicherung für Rücks. der Bildtrommel</b>
S-OKI3	

	<b>Anleitung+Sicherung für Rücks. der Heizungseinheit</b>
S-OKI3-H	

	<b>Anleitung+Sicherung für Rücks. der Transferbett</b>
S-OKI3-T	

### Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner

Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht bestätigten Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. aerosole Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Gummihandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen, auf die wir vorsorglich hinweisen.