

# Refill-Anleitung für Brother HL-3400, 3450 CN

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs - und Nachfüllvorganges ab.

Wenn Sie Ihre Cartridge zum ersten Mal mit unserem Toner nachfüllen, dann kann man den Reinigungsprozess nicht umgehen. Der Originaltoner darf sich nicht mit Nachfülltoner vermischen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Druckqualität nicht beeinträchtigt wird.

Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus. Befolgen Sie dabei die Gebrauchsanleitung des Druckers.

1) Schrauben Sie mithilfe eines Kreuzschraubendrehers 5 Schrauben ab und entfernen Sie die Metallabdeckung. Anschließend lösen Sie die 2 Schrauben am Rand. (Bild 1)



2) Drehen Sie Metalleinheit, die Sie freigelegt haben, als Sie die 2 Randschrauben gelöst haben, um 90° auf sich zu (Bild 2)



3) Entfernen Sie die Metalleinheit mit der Tonerträgerwalze. Vorsicht, schütteln Sie die Kartusche nicht, damit der Toner nicht herausfällt (Bild 3)



4) Ziehen Sie sorgfältig einen Plastikbeutel über die Kartusche, von der Seite mit der Öffnung aus, wo die Trägerwalze saß. Drehen Sie die Kartusche um und schütteln Sie den Resttoner aus, indem Sie mit dem Schraubenzieher leicht gegen das Gehäuse klopfen. (Bild 4)



## Refill-Anleitung für Brother HL-3400, 3450 CN

5) Ziehen Sie den Stöpsel heraus und schütteln Sie den Toner in einen Müllbeutel heraus. (Bild 5,6)



6) Saugen Sie die Tonerreste aus der Kartusche mit Hilfe eines Staubsaugers aus. (Bild 7,8)



8) Reinigen Sie die Tonerträgerwalze und alle anderen Komponenten neben der Trägerwalze vorsichtig mit einem Papiertuch. Fassen Sie die Trägerwalze nicht mit den Händen an, damit keine Fettflecken entstehen. (Bild 9)





## Refill-Anleitung für Brother HL-3400, 3450 CN

9) Stecken Sie die Trägerwalze zurück an ihren Platz. Schrauben Sie die 2 Randschrauben wieder fest. Anschließend stecken Sie die Metallabdeckung zurück und schrauben die restlichen 5 Schrauben fest. (Bild 10, 11)



10) Schütteln Sie die Tonerflasche kräftig ca. 3 Sek. durch. Lassen Sie die Tonerflasche ca. 15 sec. ruhen. Anschließend schütten Sie den Toner in die Öffnung. Wenn der Toner nicht richtig rauszuschütten ist, klopfen Sie mit dem Schraubenzieher leicht auf die Tonerflasche. (Bild 12)

11) Verschließen Sie die Öffnung mit dem Stöpsel und entfernen Sie den Toner, der beim Nachfüllen danebengegangen ist. Der Nachfüllvorgang ist damit beendet und Ihre Kartusche wieder einsatzbereit.

### Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner

Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht bestätigten Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. aerosole Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Gummihandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen, auf die wir vorsorglich hinweisen.