

Refill-Anleitung für QMS Minolta Magicolor 2200 , 2210

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs - und Nachfüllvorganges ab.

Schritt 1: Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus. Befolgen Sie dabei die Gebrauchsanleitung des Herstellers. (Bild 1)

Schritt 2:

An der flachen Seite der Kartusche schrauben Sie eine Schraube ab und nehmen Sie die Abdeckung ab. (Bild 1,2)



Schritt 3: Mit dem flachen Schraubendreher oder einem anderen stumpfen Gegenstand holen Sie den Stöpsel aus der Tonerkammer heraus. (Bild 3,4) Der Stöpsel sitzt sehr fest. Versuchen Sie ihn nicht zu beschädigen, sonst wird der Toner aus der Kartusche entweichen. Wenn es trotzdem passiert ist, fragen Sie bei uns einen Ersatz an.




Refill-Anleitung für QMS Minolta Magicolor 2200 , 2210

Schritt 4: Schütteln Sie den restlichen Toner aus der Kartusche in einen Müllbeutel. (Bild 7). Anschließend saugen Sie die Tonerreste mit einem Staubsauger aus der Tonerkamer. Ein Wasserstaubsauger ist besonders gut dafür geeignet. (Bild 6). Vermischen Sie auf keinen Fall unseren Toner mit den Resten in der Kartusche. Wenn Sie diese Kartusche schon ein Mal mit unserem Toner aufgefüllt haben, dann erübrigt sich die Reinigung. Setzen Sie den Stöpsel der Tonerkamer wieder zurück, aber nicht ganz, sodass Sie ihn leicht herausholen können. Damit vermeiden Sie unnötige Verschmutzung der Umgebung.



Schritt 5: Auf der anderen Seite der Kartusche schrauben Sie vier Schrauben ab und nehmen den Deckel ab (Bild 8, 9).



Refill-Anleitung für QMS Minolta Magicolor 2200 , 2210

Schritt 6: Mit einem dünnen Schraubendreher ziehen Sie die Plastikhülse von der Trägerwalzewelle zu sich ab (Bild 9).

Schritt 7: Hollen Sie die Trägerwalze aus der Kartusche heraus. (Bild 10) Reinigen Sie die Walze mit einem trockenen Küchentuch und untersuchen Sie diese. Sollte die Trägerwalze grobe Risse und Beschädigungen haben, muss sie ausgetauscht werden.



Schritt 8: Saugen Sie den Resttoner aus der Öffnung hinter der Trägerwalze ab (Bild 11).



Schritt 9: Setzen Sie die Trägerwalze wieder zurück (Bild 12, 13). Anschließend setzen Sie die Plastikhülse wieder auf die Welle der Trägerwalze und befestigen Sie sie damit in der Kartusche.



Refill-Anleitung für QMS Minolta Magicolor 2200 , 2210

Schritt 10: Holen Sie den Stöpsel der Tonerkamer wieder heraus. Nehmen Sie die Tonerflasche aus der Packung und schütteln Sie sie kräftig ca. 30 sek. lang. Füllen Sie den Toner in die Kartusche ein (Bild 14). Wenn der Stöpsel vorher leicht beschädigt war, nehmen Sie den Holzleim und tragen Sie ihn am Stöpselrand auf. Schließen Sie die Tonerkammer mit dem Stöpsel dicht zu.



Schritt 11: Drehen Sie die Kartusche um. An der Seite mit Zahnrädern befinden sich zwei Blechplastinen (Bild 16). Entfernen Sie beide Plastinen mit einem flachen Schraubendreher. (Bild 15) Darunter befindet sich eine Sicherung, welche durch die Mitgelieferte ausgetauscht werden soll (Bild 16). Setzen Sie die Blechplastinen wieder zurück.



Schritt 12: Schrauben Sie die Seitenabdeckungen wieder auf ihren Platz zurück. Somit ist der Füllvorgang beendet. Ihre Kartusche ist einsatzbereit.

In unserem Online-Shop können Sie noch folgende Artikel für Ihren Drucker kaufen und somit noch mehr sparen:



S-QMS2200-D

Verschlußstöpsel für die Kartusche



S-QMS2200-D

Anleitung+Sicherung für
Rücks. der Bildtrommel



D-QMS2200

Bildtrommel

Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Farbtoner

Toner kann toxisch sein. Der Toner ist unbedingt von Kindern jeden Alters fernzuhalten. Die Einnahme des Toners ist absolut zu unterlassen. Füllen Sie den Toner zur Vorbeugung von bisher nicht bestätigten Risiken nicht in Ihren Wohnräumen um, sondern im Keller oder im Freien. Arbeiten Sie behutsam und konzentriert und atmen Sie evtl. Staub nicht ein. Als Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir parallel einen Absauger (Staubsauger) mitlaufen zu lassen, um evtl. aerosole Staubpartikel einzusaugen. Verwenden Sie Gummihandschuhe zu Ihrem Schutz. Falls vorhanden verwenden Sie einen Atemschutz. Dies sind empfohlene Schutzmaßnahmen, auf die wir vorsorglich hinweisen.